

تنظیمات و دستورات راه اندازی:

برای ورود به **setting** دستگاه ابتدا باید 3 ثانیه کلید * را نگه دارید بعد از شنیدن بوق کوتاه رمز دستگاه را وارد کرده و کلید # (تایید) را بفشارید اینک وارد تنظیمات شده اید و برای اعمال و تغییر تنظیمات دلخواه مطابق دستورات زیر عمل کنید.

*دستگاه هنگام راه اندازی پسورد ندارد و برای ورود به تنظیمات بعد از شنیدن بوق کوتاه کافیست کلید # را فشار دهید

بعد از ورود به تنظیمات دستگاه :

1- تغییر پسورد (کلید 1) : کلید 1 و سپس # (تایید) را بفشارید:

سپس پسورد جدید را وارد کرده و کلید تایید را بزنید پسورد را مجدد وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید پسورد شما تغییر کرد. (تا 9 رقم میتوان وارد کرد).

2- قطع صدا (کلید 2) : کلید 2 و سپس # را بفشارید:

برای قطع کردن صدا کلید 0 و برای صدا دار کردن دستگاه کلید 1 و سپس # را فشار دهید.

*با خاموش و روشن شدن مجدد دستگاه صدا دار میشود.

3- تغییر تایم تریگر رله (کلید 3) : کلید 3 و سپس # را بفشارید:

الکون زمان روشن بودن رله را وارد کرده و کلید # را فشار دهید.

توجه شود که تایم بر حسب میلی ثانیه میباشد. default : 50ms

4- تغییر تایم انتظار بعد از وارد کردن 5 پسورد اشتباه (کلید 4):

الکون زمان انتظار را وارد کنید و کلید # را فشار دهید.

دقت شود که تایم بر حسب ثانیه میباشد. default : 60S

5- تغییر حالت عملکرد رله (کلید 5):

برای فعال سازی حالت ماندگار رله کلید 0 و برای حالت لحظه ای کلید 1 و سپس #.

راهنمای سیم کشی دستگاه :

*سیم های قرمز رنگ ورودی برق 220V شهری برای تغذیه دستگاه میباشد.

*سیم سبز یا قهوه ای رنگ COM رله خروجی میباشد.

*سیم آبی یا مشکی رنگ NO رله خروجی میباشد . (رله دستگاه فاقد NC میباشد.)

*سیم های نازک 12V DC 500mA میباشد. (در صورتی که بخواهید این تغذیه را به خروجی رله متصل کنید حداکثر جریان مجاز 500mA میباشد برای بارگذاری بیش از این مقدار باید از منبع تغذیه مجزا در خروجی رله استفاده کنید).

*ظرفیت رله 220VAC 10A یا 30VDC 10A میباشد .

*به نحوه و جهت اتصال کابل فلت کپی به دستگاه توجه نمایید (نمای جلوی کپی رو به پشت دستگاه میباشد).

Settings and startup commands:

To enter The device must first hold the * key for 3 seconds after hearing setting short horn Enter the device password and press # (confirm) now you have entered the settings and to apply and change the desired settings According to the instructions below act.

** The device does not have a password when it is turned on and to enter the settings after Hear a short beep Just press the # key.*

After entering the device settings:

1-change password (key 1): press key 1 and then # (confirm):

Then enter the new password and press the confirmation key, re-enter the password and press the confirmation key, your password changed. (until the 9 digits can be entered).

2-Mute (key 2): press key 2 and then #:

to mute the key 0 and press 1 and then # to turn on the device.

** It sounds when the device is turned off and on again.*

3-Changing the relay trigger time (Key 3): Press key 3 and then #:

Now enter the time the relay is on and press the # key.

Note that the time is in milliseconds. default: 50ms

4-Change the waiting time after entering 5 Wrong password(Key4):

Now enter the waiting time and press the # key.

Note that the time is in seconds. default: 60S

5-Changing the relay operation mode (Key 5):

to activate the key relay's permanent mode 0 and for momentary mode, key 1 and then #.

Device wiring guide:

* Red power input wires it is 220VAC for powering the device.

* Green or brown wire the output relay is COM.

* Blue or black wire The relay of the device is NC. (The device relay does not have NO)

* Thin wires is 12VDC 500mA. (if you want to connect this power supply to the relay output, maximum 500mA Allowable flow to load more than this value, you must use a separate power supply in the output of the relay).

* Relay capacity it is 30VDC 10A or 220VAC 10A.

* Pay attention to the way to connect the flat keyboard cable to the device. (the front view of the keyboard is facing the back of the device).