دفترچه راهنمای مصرف‌کننده

دستگاه هشدار دهنده قطع و وصل برق نوبل تک

(نسخه‌ی تک‌شماره، دارای سنسور دمای داخل و بیرون)

این دستگاه چیکار می‌کنه؟

این دستگاه به‌طور خودکار وضعیت برق محل نصب رو زیر نظر داره. به محض قطع شدن برق، با شماره‌ی ثبت‌شده تماس می‌گیره و پیامک می‌فرستد. به محض وصل شدن دوباره‌ی برق هم، به همون شماره پیامک می‌فرستد که برق وصل شده است .

این دستگاه، برخلاف مدل چندنفره، فقط یک شماره رو به‌عنوان مخاطب اصلی نگه می‌داره. علاوه بر این، دو تا قابلیت دیگه هم داره: دماسنجی داخل و بیرون محل نصب، و استعلام شارژ سیم‌کارت داخل دستگاه.

قبل از روشن کردن دستگاه

- یک سیم‌کارت فعال با اعتبار کافی (برای تماس، پیامک و استعلام شارژ) داخل دستگاه قرار بدید.
- قفل PIN سیم‌کارت رو از قبل، با گوشی موبایل، غیرفعال کنید.
- سیم‌کارت رو قبل از روشن کردن داخل دستگاه قرار دهید.
- از یک سیم‌کارت همراه اول با شارژ کافی استفاده نمایید.
- به جهت و شکل قرار گیری رسم شده روی جعبه توجه نمایید.
- اگه از قابلیت دماسنجی استفاده می‌کنید، مطمئن شوید سنسور خارجی دما به‌درستی به دستگاه وصل شده.

روشن کردن و آماده‌سازی اولیه

بعد از وصل کردن برق دستگاه، چند ثانیه صبر کنید تا چراغ‌های روی دستگاه چشمک‌زنان نشون بدن که دستگاه در حال راه‌اندازیه و به دنبال آنتن شبکه می‌گرده.

در صورت ثابت شدن چراغ سبز رنگ دستگاه آماده‌ی دریافت دستورات و ثبت شماره‌ست.

ثبت شماره‌ی تماس (فقط یک شماره)

این دستگاه فقط یک شماره رو به‌عنوان مخاطب نگه می‌داره. برای ثبت (یا جایگزین کردن) اون شماره، از همون گوشی یک پیامک به شماره سیم‌کارت داخل دستگاه بفرستید:

++++

- متن پیامک باید دقیقاً همین چهار علامت باشه: ++++
- دستگاه به‌طور خودکار شماره‌ی همون گوشی که پیامک رو فرستاده ثبت می‌کنه.

- توجه: اگه بعداً از یک گوشی دیگه هم ++++ بفرستید، شماره‌ی جدید جایگزین شماره‌ی قبلی می‌شه — یعنی در هر لحظه فقط یک شماره فعاله.
- بلافاصله یک پیامک تأیید ثبت («SHOMAREH ZAKHIREH SHODE» به همراه شماره) برمی‌گرده.

دستورات قابل ارسال به دستگاه

دستور	کاربرد	پاسخی که می‌گیرید
++++	ثبت یا جایگزینی شماره‌ی مخاطب اصلی	تأییدیه‌ی ثبت به همراه شماره
$$$$	استعلام شارژ سیم‌کارت داخل دستگاه	دو پیامک: تأییدیه‌ی درخواست، سپس مبلغ شارژ
????	دریافت دمای لحظه‌ای داخل و بیرون محل نصب	دمای دو سنسور (اگر متصل باشند)

اگه متنی غیر از این‌ها فرستاده بشه، دستگاه با پیام «SMS IS ERROR» پاسخ می‌ده.

اطلاع‌رسانی خودکار قطع و وصل برق

هنگام قطع برق

- دستگاه با شماره‌ی ثبت‌شده تماس می‌گیره (حدود ۳۰ ثانیه زنگ می‌خوره).
- بلافاصله بعد از تماس، یک پیامک هم ارسال می‌شه.

هنگام وصل شدن دوباره‌ی برق

- به شماره‌ی ثبت‌شده یک پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شه (بدون تماس تلفنی).

چک کردن وضعیت برق با یک تماس ساده

هر وقت بخواید از وضعیت لحظه‌ای برق مطلع بشید، کافیه با شماره‌ی سیم‌کارت داخل دستگاه تماس بگیرید. دستگاه به تماس جواب نمی‌ده، ولی بلافاصله یک پیامک برای شما می‌فرسته که وضعیت فعلی برق رو نشون می‌ده.

دمای داخل و بیرون (ویژگی این دستگاه)

اگه سنسورهای دما به دستگاه وصل باشن، با فرستادن دستور ???? می‌تونید دمای لحظه‌ای رو بپرسید. دستگاه یک پیامک با دو خط برمی‌گردونه: دمای سنسور «بیرون» (OUTSIDE SENSOR) و دمای سنسور «داخل» (INSIDE SENSOR)، بر حسب درجه‌ی سانتی‌گراد.

اگه سنسوری وصل نباشه یا جواب نده، پیام «SENSOR NOT ANSWER» دریافت می‌کنید.

پیامک‌هایی که از دستگاه دریافت می‌کنید

چون دستگاه فقط با حروف انگلیسی پیامک می‌فرسته، این جدول معنی هر پیام رو نشون می‌ده. توجه کنید که در انتهای همه‌ی پیامک‌ها عبارت «NOBELTECH» هم اضافه می‌شه؛ این فقط امضای دستگاهه و بخشی از پیام اصلی نیست.

پیامک دریافتی	معنی آن
SHOMARE ZAKHIRE SHOD ...	شماره‌ی شما با موفقیت به‌عنوان مخاطب ثبت شد
BARGH GHATE SHOD !!!!	برق قطع شده (اطلاع‌رسانی خودکار)
BARGH VASL SHOD	برق دوباره وصل شده (اطلاع‌رسانی خودکار)
BARGH GHATE AST !!!	برق در همین لحظه قطع است (پاسخ به تماس شما)
BARGH VASL AST	برق در همین لحظه وصل است (پاسخ به تماس شما)
DARKHAST ESTELAM CHARG	درخواست استعلام شارژ دریافت شد (پیام اول، قبل از نتیجه)
SHARJ ... IRR	نتیجه‌ی استعلام شارژ سیم‌کارت (مبلغ به ریال)
USSD NO ANSWER	استعلام شارژ ناموفق بود؛ چند دقیقه بعد دوباره امتحان کنید
Outside Sensor = ...	دمای سنسور بیرون (درجه‌ی سانتی‌گراد)
Inside sensor = ...	دمای سنسور داخل (درجه‌ی سانتی‌گراد)
Sensor Not Answer	سنسور دما وصل نیست یا جواب نمی‌دهد
SMS IS ERROR	متنی که فرستادید، یکی از دستورات شناخته‌شده نبود

نکات مهم

- این دستگاه فقط یک شماره را هم‌زمان به‌عنوان مخاطب نگه می‌دارد؛ ثبت شماره‌ی جدید، شماره‌ی قبلی را جایگزین می‌کند.
- باتری داخلی دستگاه در طول قطعی برق اطلاع‌رسانی میکند، ولی در صورتی که قطعی برق بیش از ۶ ساعت باشداحتمالا دستگاه خاموش میشود ولی به محض وصل شدن برق اطلاع رسانی میکند..
- اعتبار سیم‌کارت را از طریق دستور $$$$ یا اپلیکیشن همراه من به‌طور دوره‌ای چک کنید تا در بحرانی‌ترین لحظه (قطع برق) بدون اعتبار نماند.
- اگر قابلیت دماسنجی برایتان مهم نیست، نیازی به اتصال سنسور نیست؛ دستگاه بدون سنسور هم برای اطلاع‌رسانی برق و استعلام شارژ کار می‌کند.

عیب‌یابی سریع

مشکل	راه‌حل پیشنهادی
پیامک ++++ جواب نمی‌گیرد	آنتن‌دهی و اعتبار سیم‌کارت را چک کنید؛ چند دقیقه صبر کنید و دوباره امتحان کنید
Sensor Not Answer دریافت می‌شود	اتصال سیم‌های سنسور دما را چک کنید
USSD NO ANSWER دریافت می‌شود	معمولاً موقتی است؛ چند دقیقه بعد دوباره $$$$ را بفرستید
هنگام قطعی برق تماس/پیامکی دریافت نمی‌شود	مطمئن شوید آخرین بار ++++ را از همین گوشی فرستاده‌اید