

DL 400

DIGITAL LOCK

Sport Club & Swimming Pool Locker



Scan me!



Manual



DL 400



DL 400

DIGITAL LOCK



ابتدا با پیچ گوشتی از محل خار هولدر
قاب نصب کننده قفل
را از آن جدا کرده و آنرا
به درب کمد پیچ کنید



همراه با قفل یک آداپتور ۱۲ ولت یا
یک منبع تغذیه ۱۲ ولت صنعتی می باشد
سیم هارا به شکل زیر به تغذیه متصل کنید

سیم قرمز (+) سیم قهوه‌ای (-)

DL 400

DIGITAL LOCK



سپس قفل زبانه ای را در محل
مناسب نصب کرده
تا با داخل رفتن زبانه درب کمد باز
شود
وزمانیکه زبانه بیرون است درب
کمد باز نشود



در مرحله آخر قفل رمزی را به روی
هولدر خود نصب نموده تا خار
آن در جای خود رود و محکم گردد

- ① باز کردن قفل (زمانیکه درب کمد بسته است) :
وارد کردن رمز ۴ رقمی خود (رمز پیش فرض ۱۲۳۴)
- ② تغییر رمز یا ثبت رمز جدید توسط کاربر (زمانیکه درب کمد باز است) :
فشار دادن کلید مربع (#) ← وارد کردن رمز ۴ رقمی دلخواه خود
- ③ فراموشی رمز (حالت رمز مستر) :
فشار دادن کلید ستاره (*) ← وارد کردن رمز ۶ رقمی مستر (رمز پیش فرض ۳۱۳۲۳۱) ← باز شدن قفل
- ④ تغییر رمز مستر :
فشار دادن همزمان کلید ستاره و مربع به مدت ۲ ثانیه ← وارد کردن رمز ۶ رقمی مستر ← وارد کردن رمز ۶ رقمی دلخواه
- ⑤ قفل شدن خودکار :
اگر درب کمد ۳۰ ثانیه باز بماند ← قفل بسته می شود و رمز پیش فرض ۱۲۳۴ در حافظه ذخیره می گردد

ولتاژ کاری	۹-۱۲ ولت
متعلقات	قفل دیجیتال DL400 آداپتور پیچ جهت نصب
منبع تغذیه	آداپتور/منبع تغذیه شوئیچینگ جریان مستقیم
نمایشگر وضعیت باز/بسته	ال ای دی دو رنگ سبز/قرمز
نوع رمز	رمز یکبار مصرف/رمز بی نهایت
رنگ پنل قفل	زرد/مشکی آبی/مشکی
ابعاد	38 mm * 98 mm * 98 mm
وزن	۹۰۰ گرم
دمای بهره‌برداری	۱۵- تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد