

ضمن عرض سلام و تشکر از انتخاب شما، خواهشمند است پیش از استفاده، مطالب این برگه را مطالعه بفرمایید.

اقلام موجود در بسته محصول عبارت است از:

۱- مهتابی باتری دار فوتوشاینا به همراه کلید متصل به آن، ۲- آداپتور ۱۲ ولت ۳ آمپر، ۳- چهار عدد پیچ و رولپلاک برای اتصال به دیوار، ۴- برگه راهنما و ۵- کارت گارانتی الکترونیکی.

ویژگی‌های مهتابی باتری دار رداکس مدل فوتوشاینا، عبارتند از:

- ۱- قابلیت استفاده در حالت عادی و خاموشی و انتقال خودکار روی باتری
- ۲- مجهز به باتری «لیتیوم یون» با طول عمر بالا و قابل تعویض
- ۳- کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می‌شود.
- ۴- LED با نور سفید (مهتابی) با توان ۳۰ وات در حالت متصل به برق شهر و ۱۲ وات در حالت استفاده از باتری
- ۵- زمان نوردهی به مدت ۵ ساعت (در صورت شارژ کامل باتری)
- ۶- پخش کننده نور (دیفیوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم
- ۷- منبع تغذیه سویچینگ با کارایی بالا و قابل تعویض
- ۸- دارای نشانگرهای وضعیت: در حال استفاده (قرمز)، در حال شارژ (نارنجی) و شارژ کامل (سبز)
- ۹- امکان اتصال باتری خارجی (از نوع لیتیوم یا سربی - اسیدی) برای نوردهی طولانی‌تر
- ۱۰- طراحی مبتنی بر چراغ‌های نور خطی
- ۱۱- بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش‌های فیزیکی
- ۱۲- نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی
- ۱۳- گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش

مشخصات فنی:

ولتاژ ورودی: 100-240V AC – 50/60Hz

منبع تغذیه: 12V-3A switching power supply

مصرف انرژی: 0.5 W in standby – 3 W in charging – 30 W in service

مشخصات باتری: Li ion: 11.1 V – 73 Wh

مشخصات LED: 30 W – 50.000 h lifetime

زمان نوردهی: ۵ ساعت (با شارژ کامل)

زمان شارژ مجدد: ۷ تا ۹ ساعت



نحوه نصب و راه اندازی:

- ۱- پس از انتخاب محل نصب چراغ، بدنه را روی دیوار گذارده و محل روزنه‌های اتصال به دیوار را علامت گذاری و سوراخکاری نمایید. توجه داشته باشید، محل نصب باید نزدیک پریز برق و دور از منابع تولید گرما باشد.
- ۲- نگهدارنده‌ها را از بدنه باز نموده و با استفاده از پیچ و رولپلاک، آن‌ها را به دیوار متصل نمایید.
- ۳- روشنایی اضطراری را در جای خود قرار داده و دوباره آن را به نگهدارنده‌ها متصل نمایید.
- ۴- کلید روشن / خاموش را نیز در محلی که در دسترس باشد، با استفاده از پیچ یا چسب دوطرفه متصل نمایید.
- ۵- کلید روی بدنه روشنایی را از حالت ۰ به حالت ۱ قرار داده و کلید خاموش / روشن را روشن نمایید. در این حالت باید مهتابی و نشانگر قرمز روشن شوند. سپس کلید را خاموش نمایید. (کلید روی بدنه روشن بماند).
- ۶- آداپتور را به پریز برق و انتهای آن را به روشنایی متصل کنید. در این حالت نشانگر نارنجی باید روشن شود که نشان دهنده شارژ شدن باتری داخلی مهتابی است.
- ۷- برای اطمینان از عمل کرد روشنایی، بار دیگر مهتابی را روشن نمایید. سپس در حالی که روشن است، آداپتور را از برق جدا کنید. در این حالت، مهتابی باید روشن بماند. دوباره آداپتور را به برق متصل کنید. پس از شارژ کامل باتری، نشانگر سبز روشن خواهد ماند که نشانه متوقف شدن شارژ باتری است و نیازی به جدا کردن آداپتور از پریز برق نیست.

موارد ایمنی:

- ۱- مهتابی باتری دار را دور از منابع تولید گرما (نزدیک لوله بخاری، اجاق گاز، آبگرمکن و یا بالای شویز) و مکان‌های با رطوبت زیاد (مانند حمام) نصب نمایید.
- ۲- این محصول تنها برای استفاده در داخل ساختمان طراحی شده است. لذا، از نصب آن در محلی که در معرض نور خورشید و هوای آزاد است، خودداری نمایید.
- ۳- تنها از آداپتور داده شده استفاده کنید. استفاده از آداپتورهای متفرقه موجب آسیب به مدارات و باتری خواهد شد.